




45kg
99lb

10kg
22lb

Per Shelf
Par étagère
Por estante

STOP

Read through **ALL** instructions before commencing installation.

If you have any questions about this product or issues with installation, contact the customer services helpline before returning this product to the store.

ARRÊT

Lisez **TOUTES** les instructions avant de débiter l'installation.

Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

ALTO

Lea **TODAS** las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto o problemas con la instalación, llame a la línea de servicio al consumidor antes de devolverlo.

CUSTOMER SERVICES HELPLINE NUMBER:

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0) 333 320 0463 (UK)

1-800 667 0808 (USA)

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

2 Fitting the TV Brackets
Montage des supports TV
Fije los Brazos del Soportes a su TV

3 Connecting the Wall Brackets
Connexion des fixations murales
Conexión de los soportes de pared

4 Assembling the Shelf and TV Support
Assemblage de l'étagère et du support pour TV
Armado del estante y soporte de TV

5 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
Fijando la Placa a la Pared

6 Fitting the Shelf Support
Fixer le support de l'étagère
Adaptación del soporte del estante

7 Fitting the TV Support Bracket
Montage de la fixation du support de la TV
Colocación de la ménsula del soporte de TV

8 Fitting the End Caps and Cable Management
Montage des capuchons d'extrémité et ordonnancement des cordons
Colocación de terminales y organizador de cables

9 Fitting the TV Bracket
Montage de la fixation de la TV
Fije los Brazos del Soporte a su TV

10 Fitting the Shelf
Fixer la étagère
Ajuste de la plataforma

11 Attach the TV
Fixer la TV
Coloque la TV

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.






No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.


Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas




Boxed Parts
Pièces emballées
Piezas en la Caja




G x2



A2



E



B x2



D1




D2



I x2



F




C x2



H x8

Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja



J



M8

K




M8


L



M x2




N




M6

O x2




P x4



M6

Q x8



U x5



V x5

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV




R x4



S1 x12




S2 x4




M6

T1 x4




M6

T2 x4




M6

T3 x4




M8

T4 x4



M8

T5 x4




M8

T6 x4

1


Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm, **OR** if the distance from the bottom fixing holes to the bottom of your TV is more than 240mm, **STOP** installation now and contact the customer helpline.

*Si la largeur (X) est plus large que 600mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm, **OU** si les mesures entre les trous de fixation de la partie basse et la base de votre téléviseur dépasse les 240mm **ARRÊTEZ** l'installation immédiatement et contactez l'assistance client.*

Si la anchura (X) es mayor que 600mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm **O** si la distancia desde los orificios inferiores de fijación a la parte inferior del televisor es superior a 240mm **DETENGA** la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.



M6 = T₁/T₂/T₃

M8 = T₄/T₅/T₆

You are provided with 2 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 2.

*2 diamètres de vis TV vous sont fournis: **M6** y **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 2.*


Se le proporciona con 2 diámetros de tornillos de fijación para su TV: **M6** y **M8**. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo para el paso 2.

2

Fitting the TV Brackets
Montage des supports TV
Fije los Brazos del Soportes a su TV

No Spacers
Pas de séparateur
Sin espaciadores


For TVs with flat / unobstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
plana / sin obstáculos




Spacers
Séparateurs
Espaciadores

S1/S2


For TVs with irregular / obstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
irregular / con obstáculos



WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA



After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.





Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.

Coloque los soportes a la parte posterior de su TV usando la combinación adecuada de tornillo, reductor y espaciador.

3



Connecting the Wall Brackets
Connexion des fixations murales
 Conexión de los soportes de pared




N

4

Assembling the Shelf and TV Support
Assemblage de l'étagère et du support pour TV
 Armado del estante y soporte de TV




x2



P

x4



M6

10mm



Q

x8

5

Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
Fijando la Placa a la Pared

Solid Wall
Mur solide
Pared sólida






Remove Dust from Hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano



U x5




V x5



5

Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale Fijando la Placa a la Pared

Wood Stud
Latte de bois
Viga de madera




Ensure bracket is in the centre of
the wood stud
*Assurez-vous que l'applique est
au centre de la latte de bois*
Asegúrese de que el soporte está
en el centro de la viga de madera



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano




U x5

6


Fitting the Shelf Support
Fixer le support de l'étagère
Adaptación del soporte del estante


This way up
De cette façon jusqu'à
Por aquí hacia arriba



7

Fitting the TV Support Bracket
Montage de la fixation du support de la TV
Colocación de la ménsula del soporte de TV






9

Fitting the TV Bracket Montage de la fixation de la TV Fije los Brazos del Soporte a su TV

Before tightening make sure the bolt is held in the position shown.
Avant de serrer, assurez-vous que le boulon est maintenu dans la position indiquée.
Antes de apretar, asegúrese de que el tornillo está sujeto en la posición mostrada.






10

Fitting the Shelf
Fixer la étagère
Ajuste de la plataforma



DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado





M6

O x2

O


11

Attach the TV
Fixer la TV
Coloque la TV




Optional
Optionnel
Opcional


Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función
de inclinación



To remove TV
Pour enlever le téléviseur
Para quitar la TV



Adjustable
Ajustable
Ajustable



Loosen
Desserrer
Afloje

