


471018 rev01

Please read these instructions thoroughly before installation.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
Por favor, lea estas instrucciones con atención antes de la instalación.



**20kg
44lb**

If you have any questions or need spare parts don't worry,
we're happy to help.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de pièces de rechange,
ne vous inquiétez pas, nous serons heureux de vous aider.

Si tiene alguna pregunta o necesita piezas de repuesto, no se preocupe.
Nos encantaría ayudarle.

Customer Helpline
Ligne d'assistance clientèle
Teléfono de atención al cliente

1-800 667 0808 | +44 (0) 333 320 0463
(USA) (UK)

Online Support
Assistance en ligne
Servicio técnico en línea

www.avfgroup.com/
support

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA

Retain all packaging in case the product needs to be returned.

Contents may vary from photography / illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services
(eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a substandard wall.

Conservier les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques
de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles
accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage
(ex : gaz, électricité, eau etc...)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en
deçà de ces critères.

Conservar todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.

El contenido puede variar de la fotografía/ilustración.


No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.

Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar a
fracaso y lesiones personales.


Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo
los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).

AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una
pared inadecuada.


You will need / Vous aurez besoin de / Necesitará



Fixings Included:
Fixations incluses:
Fijaciones incluidas:




1 **Preparing the TV Brackets**
Préparer les supports du
téléviseur
Prepara los Brazos del
Soportes a su TV



Loosen locking screw on both TV
brackets.
Desserrez la vis de blocage
sur les deux supports de télévision.
Afloje el tornillo de bloqueo en
ambos soportes para TV.


2 **Fitting the TV Brackets**
Montage des supports TV
Fije los Brazos del Soportes a su TV



Use the screw that fits the holes on the back of
your TV.

Utilisez la vis qui correspond aux trous situés à
l'arrière de votre téléviseur.

Utilice el tornillo que encaja en los orificios
de la parte trasera de su televisor.



Use the **T5**
washer if using
screws **T1** or **T2**.
Utilisez la rondelle
T5 si vous utilisez
les vis **T1** ou **T2**.
Si utiliza tornillos
T1 o **T2**, utilice
la arandela **T5**.

You only need to use spacers **T6** or **T7** if the screws are too
long or the back of your TV is not flat.



Il suffit d'utiliser les entretoises **T6** ou **T7** si les vis sont trop
longues ou si l'arrière du téléviseur n'est pas plat.

Solo necesita usar los espaciadores **T6** o **T7** si los tornillos
son demasiado largos o si la parte posterior de su televisor
no es plana.

3

Fitting the Wall Bracket Installer l'applique murale Fijando la Placa a la Pared


Solid Wall / Mur solide / Pared sólida



Remove Dust from Hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero





Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón




DO NOT overtighten screws. Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis. Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.

Wood Stud / Latte de bois / Viga de madera




Ensure drill holes are in the centre of the wood studs.
S'assurer que les trous de perçage se trouvent au centre des montants en bois.
Asegúrese de que los orificios de perforación estén en el centro de los montantes de madera.



DO NOT overtighten screws. Tighten screws by hand only.
DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
Ne serrez pas trop les vis. Visser à la main seulement.
NE PAS utiliser de chevilles dans un mur à montants en bois.
NO sobre apriete los tornillos. Apriete los tornillos sólo a mano.
NO use tarugos o tacos de pared en una pared con montantes de madera.

4

Hanging the TV Accrochage du téléviseur Colgar la TV



5

Tilt Adjustment Réglage de l'inclinaison Ajuste de la inclinación

