


PROLine

4774060



40kg
88lb



Read through ALL instructions before commencing installation.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.



Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.



PENSEZ AU TRI !

ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

EMBALLAGE ET
FILM PLASTIQUE



À JETER

ÉTUI CARTON



À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography / illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

We accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie / illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Nous n'accepterons aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat de steun wordt geretourneerd.

Inhoud kan afwijken van de afbeeldingen / illustraties.

U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.


Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Door gebruik van dit product buitenshuis kan het kapot gaan of kan het leiden tot persoonlijk letsel.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de montagewand geschikte is en ontdaan van alle diensten (zoals gas, elektriciteit, water, enz.).


Wij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het installeren van dit product in een ongeschikte muur.

Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Montage Overzicht


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage
du téléviseur
Plaats de tv-montageplaat




Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Monteren de Wandsteun



Connect the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten



Suitable Wall Types
Types de murs appropriés
Geschikte muursoorten



Solid Wall
Mur solide
Massieve wand




Wood Stud
Latte de bois
Houtstaander


Tools Recommended
Outils recommandés
Aanbevolen gereedschap









Stud Finder
Trouve latte
Balkenzoeker



Ø12mm (15/32")
Masonry
Maçonnerie
Metselwerk



Ø3mm (1/8")
Wood
Bois
Hout



Index
Index
Inhoudsopgave

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
De voorbereiding van de tv-montageplaat

3 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Montage van de tv-montageplaat

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
De Wandsteun Monteren

5 Fitting the Wall Bracket Covers
Installer les caches de l'applique murale
Montage afdekplaten van de wandsteun


6 Hanging the TV
Mettre le téléviseur en place
Ophangen van de TV

7 Cable management
Gestion des câblages
Kabelbeheer


8 Tilt Adjustment
Réglage de l'inclinaison
Aanpassen van de kanteling

9 TV Levelling
Mettre au niveau votre téléviseur
Nivelleren van TV-toestel

Boxed Parts
Pièces empaquetées
Onderdelen in de verpakking




TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tv-schroeven, verloopstukken en separators



1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten




If width **(X)** is greater than 600mm or height **(Y)** greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line



*Si la largeur **(X)** est plus large que 600mm et la hauteur **(Y)** plus grande que 400mm,
ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client*

Als breedte **(X)** meer is dan 600mm of als hoogte **(Y)** meer dan 400mm,
STOP dan meteen de installatie en neem contact op met de telefonische klantenservice



You are provided with 3 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M6** and **M8**.
Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*3 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M6** e **M8**.*

Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.

U heeft tv-bevestigingsschroeven met 3 verschillende diameters, **M4**, **M6** and **M8**.
Bepaal de schroefdiаметer die past en onthoud deze voor stap 3.

Use the option that fits your TV / Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur /
 Gebruik de optie geschikt voor uw TV

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1

- (X) 75mm x (Y) 75mm
 (X) 100mm x (Y) 100mm
 (X) 100mm x (Y) 200mm
 (X) 200mm x (Y) 100mm
 (X) 200mm x (Y) 200mm

OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2


- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| (X) 300mm x (Y) 100mm | (X) 75-400mm x (Y) 75-400mm |
| (X) 300mm x (Y) 200mm | (X) 600mm x (Y) 100mm |
| (X) 300mm x (Y) 300mm | (X) 600mm x (Y) 200mm |
| (X) 400mm x (Y) 100mm | (X) 600mm x (Y) 300mm |
| (X) 400mm x (Y) 200mm | (X) 600mm x (Y) 400mm |
| (X) 400mm x (Y) 300mm | (X) 400-600mm x (Y) 75-400mm |
| (X) 400mm x (Y) 400mm | (X) 630mm x (Y) 310mm |

If in any doubt please call the customer helpline.

En cas de doute, merci de contacter le service d'assistance téléphonique.

Bij twijfel de klantenhulplijn bellen.

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1



If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 3.

Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 3.

Als de bevestigingsgaten van uw tv overeenkomen met een van de maten die hierboven staan vermeld, hoeft u geen adapters te gebruiken. Ga naar stap 3.


OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2



When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.

*Lorsque vous installez les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.*


Als u adapters **C** bevestigt, moet u altijd **GATEN x4** en beide **SLEUVEN** gebruiken.



Example shown is 600 x 400 fixings.

L'exemple affiché représente des fixations de 600mm x 400mm.


Getoonde voorbeeld is 600mm x 400mm bevestigingen



- Holes / Tours / Gaten
- Slots / Fentes / Sleuven

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.
*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*





Adaptors **C** kunnen op verschillende posities worden vastgezet in de sleuven op Plaat **B**, zodat deze passen op de bevestigingsgaten van uw TV.



Below are some common examples of how the adaptors can be positioned to match the fixing holes on your TV.

Voici quelques exemples simples pour vous indiquer comment positionner les adaptateurs correspondant aux trous de fixation de votre téléviseur.

Hieronder volgen enkele veelvoorkomende voorbeelden van hoe de adaptors kunnen worden gepositioneerd om overeen te komen met de bevestigingsgaten van uw tv.




3

Fitting the TV Mounting Plate Installation de la plaque de montage du téléviseur Montage van de tv-montageplaat

No Spacers
Pas de séparateur
Geen separators


For TVs with flat / unobstructed back
Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués
Voor tv's met platte/vrije achterkant







Spacers
Séparateurs
Separators

M1/M2

For TVs with irregular / obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués
Voor tv's met een onregelmatige/niet
platte achterkant




WARNING / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING





After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
Na het voltooien van stap 3 zult u onderdelen over hebben, bewaar deze voor toekomstig gebruik

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.
Maak de beugel vast aan de achterkant van uw tv met behulp van de geschikte schroef-, verloopstuk- en separatorcombinaties.





Solid Wall / Mur solide / Massieve wand

Concrete
 Béton
 Beton




Remove Dust from Hole
 Retirez la poussière du trou
 Verwijder stof uit het gat

Wood Stud / Latte de bois / Houtstaander



Ensure bracket is in the centre of the wood stud
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt





N



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Vet het schroefdraad in met zeep



N x3


DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.

Draai de schroeven niet te ver vast.
 Draai de schroeven alleen met de hand vast.



DO NOT use wall plugs in a wood stud wall.
NE PAS utiliser de chevilles dans un mur à montants en bois.

Gebruik GEEN muurpluggen in een houten muur.



N


O



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Vet het schroefdraad in met zeep



N x3



O x3


DO NOT overtighten screws.
 Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.

Draai de schroeven niet te ver vast
 Draai de schroeven alleen met de hand vast




5

Fitting the Wall Bracket Covers
Installer les caches de l'applique murale
Montage afdekplaten van de wandsteun


**6**

Hanging the TV
Mettre le téléviseur en place
Ophangen van de TV

Hanging the TV
Mettre le téléviseur en place
Ophangen van de TV




Locking the TV
Verrouillage de la TV
De tv vergrendelen



7

Cable management
Gestion des câblages
Kabelbeheer



Snap ON-OFF Covers
Caches amovibles
Plaatsen en verwijderen afdekplaten


8

Tilt Adjustment
Réglage de l'inclinaison
Aanpassen van de kanteling


Adjust screws to achieve perfect tilt resistance if required.

Si nécessaire, ajuster les vis pour obtenir une résistance parfaite à l'inclinaison.

Schroeven zo nodig afstellen om een perfecte kantelweerstand te krijgen.



DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
Niet te hard aandraaien

**9**

TV Levelling
Mettre au niveau votre téléviseur
Nivellering van TV-toestel

